



Electrolux



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESVMC4/C-SF-15S ESVMC4/C-SF-45S
ESVMC4/C-SF-22S ESVMC4/C-SF-50S
ESVMC4/C-SF-28S ESVMC4/C-SF-56S
ESVMC4/C-SF-36S ESVMCP-600S



Инструкция по эксплуатации
внутренних блоков кассетного
типа:

ESVMC4/C-SF-15S

ESVMC4/C-SF-22S

ESVMC4/C-SF-28S

ESVMC4/C-SF-36S

ESVMC4/C-SF-45S

ESVMC4/C-SF-50S

ESVMC4/C-SF-56S

ESVMCP-600S

Добро пожаловать в мир **Electrolux**

Вы выбрали продукт от Electrolux, который, мы надеемся, доставит Вам много радости в будущем. Electrolux стремится предложить как можно более широкий ассортимент качественной продукции, который сможет сделать Вашу жизнь еще более удобной. Вы можете увидеть несколько примеров на обложке этой инструкции. А также получить подробную информацию на сайте www.home-comfort.ru. Внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно использовать Ваш новый прибор и наслаждаться его преимуществами. Мы гарантируем, что он сделает Вашу жизнь намного комфортнее, благодаря легкости в использовании. Удачи!

Адреса сервисных центров Вы можете найти на сайте: www.home-comfort.ru или у Вашего дилера.

Содержание

Важное замечание	3
Общие сведения	5
Размеры	6
Таблица данных	7
Графики звукового давления.....	7
Температура	9
Технические характеристики	12
Тройник хладагента.....	13
Электрические характеристики	14
Установки системы управления и безопасности.....	14
Электрическая схема	15
Опциональные узлы и компоненты для внутреннего блока.....	16
Дополнительные принадлежности в комплекте	16
Монтаж	17
Первичная проверка	17
Монтаж внутреннего блока	18
Присоединение панели	21
Тестовый запуск	23
Регулировка жалюзи	23
Прокладка трубопровода хладагента	23
Дренаж	25
Электромонтаж	26
Тестовый запуск	28
Установки системы управления и безопасности	29
Подготовка к эксплуатации	29
Настройка DIP переключателей	29
Установка скорости вращения вентилятора	30
Чистка фильтра	30
Снятие фильтра	30
Чистка воздушного фильтра	31
Сброс индикации фильтра	31
Поиск и устранение неисправностей	31
Сертификация	32
Условия гарантии	32

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Примечание:

В тексте данного руководства кондиционеры могут иметь такие технические названия, как устройство, агрегат, установка и т.п.

Важное замечание

- Компания Electrolux придерживается политики постоянного улучшения конструкции и характеристик своей продукции, поэтому сохраняет за собой право на внесение изменений в спецификации без уведомления.
- Компания Electrolux не может предусмотреть всех возможных обстоятельств, которые могут представлять потенциальную опасность.
- Данная система кондиционирования с функцией теплового насоса разработана только для кондиционирования воздуха. Не используйте данный кондиционер для других целей, например, для сушки одежды, охлаждения пищи, а также для процессов охлаждения и нагрева иного рода.
- Монтажник и специалист по обслуживанию должны обеспечить безопасность от протечек в соответствии с местными нормами и стандартами.
- Запрещено воспроизводить данную инструкцию полностью или частично без предварительного письменного разрешения.
- Сигнальные слова (ОПАСНО, ОСТОРОЖНО, ВНИМАНИЕ) используются для определения уровня опасности. Ниже представлены определения уровней опасности в соответствии с сигнальными словами.



Опасно!
Непосредственная опасность, которая ПРИВЕДЕТ к тяжелым травмам или смерти

**Осторожно!**

Опасные ситуации, которые МОГУТ ПРИВЕСТИ к тяжелым травмам или смерти.

**Внимание!**

Опасные ситуации, которые МОГУТ ПРИВЕСТИ к легким травмам повреждению имущества или продукции.

Примечание:

Полезная информация для эксплуатации и (или) технического обслуживания.

- Считается, что данная система кондиционирования с функцией теплового насоса будет эксплуатироваться и обслуживаться только персоналом, говорящим на русском языке. Если это не так, клиент должен добавить знаки безопасности, предупреждения и эксплуатационные знаки на родном языке.
- При возникновении вопросов свяжитесь с поставщиком.
- В настоящей инструкции представлено общее описание и информация о системе кондиционирования с функцией теплового насоса, которую вы будете эксплуатировать, а также о других моделях серии.
- Устанавливать кондиционеры разрешено в соответствии с местными нормами и стандартами.

Система кондиционирования с функцией теплового насоса спроектирована для использования в следующем температурном диапазоне:

		Максимум	Минимум
Процесс охлаждения	В помещении	32 °C по сухому термометру / 23 °C по влажному термометру	21 °C по сухому термометру / 15 °C по влажному термометру
	Вне помещения	56 °C по сухому термометру	-10 °C по сухому термометру
Процесс нагрева	В помещении	27 °C по сухому термометру	15 °C по сухому термометру
	Вне помещения	27 °C по влажному термометру	-20 °C по влажному термометру

Данная инструкция является неотъемлемой частью оборудования кондиционера и должно поставляться с ним.

Правильная утилизация продукции



Эта маркировка означает, что эта продукция не должна утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы не нанести вред окружающей среде или здоровью человека следствие неконтролируемой утилизации отходов, необходимо

подойти к утилизации ответственно для обеспечения рационального повторного использования материальных ресурсов. По окончании срока службы агрегат следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации агрегата вы можете получить у представителя местного органа власти.

ровке. Требования о возмещении ущерба, явного или скрытого, немедленно подаются в транспортную компанию.

- Проверьте серийный номер, электрические характеристики (электропитание, напряжение и частоту) и дополнительные принадлежности.
- Настоящая инструкция содержит правила стандартного использования прибора.
- Следовательно, использовать прибор не в соответствии с инструкцией не рекомендуется.
- Если вам понадобиться отклониться от инструкции, свяжитесь с поставщиком.
- Electrolux не несет ответственности за дефекты, вызванные изменениями, сделанными клиентом без письменного на то разрешения компании Electrolux.

Проверка полученного продукта

- При поставке продукта осмотрите его на предмет повреждений при транспортировке.

Общие сведения

Внутренний блок Модель	4-поточные мини-системы кассетного типа			
		ESVMC4/C-SF-15S	ESVMC4/C-SF-22S	ESVMC4/C-SF-28S
Номинальная мощность охлаждения	кВт	1,5	2,2	2,8
	ккал/ч	1300	1900	2400
	БТЕ/ч	5100	7480	9520
Номинальная теплопроизводительность	кВт	2,0	2,5	3,3
	ккал/ч	1700	2100	2800
	БТЕ/ч	6800	8500	11220
Расход энергии на охлаждение	кВт	0,014	0,014	0,014
Расход энергии на обогрев	кВт	0,014	0,014	0,014
Потребляемый ток для охлаждения	А	0,15	0,15	0,15
Потребляемый ток для обогрева	А	0,15	0,15	0,15
Уровень шума (Slo/Lo/Me/Hi)	дБ(А)	26/28/29/30	26/28/29/30	26/28/30/32
	В (мм)	215	215	215
Габариты	Ш (мм)	570	570	570
	D (мм)	570	570	570
Масса без упаковки	кг	14,5	14,5	14,8
Расход воздуха (Slo/Lo/Me/Hi)	м ³ /ч	335/370/ 390/430	335/370/ 390/430	350/390/ 430/470
Мощность электродвигателя	Вт	57	57	57
Соединения трубопроводов		С использованием конусных гаек		
Жидкостная линия	мм	ø6,35	ø6,35	ø6,35
Газовая линия	мм	ø12,7	ø12,7	ø12,7
Отвод конденсата		VP25 (наружный диаметр 32 мм)		
Габариты в упаковке	мм	730×668×292		
Стандартное дополнительное оборудование		Монтажные кронштейны		
Модель панели		ESVMCP-600S		
Цвет корпуса		Нейтральный белый		
	В (мм)	37	37	37
Габариты без упаковки	Ш (мм)	620	620	620
	Г (мм)	620	620	620
Масса без упаковки	кг	2,7	2,7	2,7
Габариты в упаковке	мм	690×680×115		

Внутренний блок	4-поточные мини-системы кассетного типа			
	ESVMC4/C-SF-36S	ESVMC4/C-SF-45S	ESVMC4/C-SF-50S	ESVMC4/C-SF-56S
Номинальная мощность охлаждения	кВт	3,6	4,5	5,0
	ккал/ч	3100	3800	4300
	БТЕ/ч	12240	15300	17000
Номинальная теплопроизводительность	кВт	4,2	5,0	5,6
	ккал/ч	3600	4300	4800
	БТЕ/ч	14280	17000	19040
Расход энергии на охлаждение	кВт	0,016	0,022	0,030
Расход энергии на обогрев	кВт	0,016	0,022	0,030
Потребляемый ток для охлаждения	А	0,16	0,23	0,30
Потребляемый ток для обогрева	А	0,16	0,23	0,30
Уровень шума (Slo/Lo/Me/Hi)	дБ(А)	26/29/32/34	28/31/36/38	31/36/39/42
Габариты	В (мм)	215	215	215
	Ш (мм)	570	570	570
	Д (мм)	570	570	570
Масса без упаковки	кг	14,8	15,8	15,8
Расход воздуха (Slo/Lo/Me/Hi)	м ³ /ч	350/390/430/490	400/424/524/560	424/524/570/660
Мощность электродвигателя	Вт	57	57	57
Соединения трубопроводов		С использованием конусных гаек		
Жидкостная линия	мм	ø6,35	ø6,35	ø6,35
Газовая линия	мм	ø12,7	ø12,7	ø12,7
Отвод конденсата		VP25 (наружный диаметр 32 мм)		
Габариты в упаковке	мм	730×668×292		
Стандартное дополнительное оборудование		Монтажные кронштейны		
Модаль панели		ESVMCP-600S		
Цвет корпуса		Нейтральный белый		
Габариты без упаковки	В (мм)	37	37	37
	Ш (мм)	620	620	620
	Г (мм)	620	620	620
Масса без упаковки	кг	2,7	2,7	2,7
Объем упаковки	мм	690×680×115		

Примечания:

- Номинальная холодопроизводительность представляет собой суммарную производительность стандартной сплит-системы Electrolux.

Условия охлаждения

Температура воздуха в помещении: 27 °C сух. терм.
 *1) 19,5°C вл. терм.

Температура наружного воздуха: 35 °C вл. терм.

Условия обогрева

Температура воздуха в помещении: 20° С вл. терм.

Температура наружного воздуха: 7° С сух. терм.
 6° С вл. терм.

Длина трубопровода: 7,5

Перепад высоты трубопровода: 0 м

- Уровень звукового давления измеряется при соблюдении следующих условий. 1,5 м ниже расположения блока. Приведенные выше данные получены в результате измерений в безэховой камере с учетом отраженного звука

Размеры





Таблица данных

Пространство для обслуживания





Чувствительный тепловой фактор (СВЧ)





Чувствительный тепловой коэффициент внутренних блоков при каждой скорости вращения вентилятора (Hi, Me, Lo) приведен ниже

Модель внутреннего блока	SHF					
	HH2	HH1	HI	ME	LO	SLO
ESVMC4/C-SF-15S	0,74	0,72	0,70	0,68	0,68	0,68
ESVMC4/C-SF-22S	0,74	0,72	0,70	0,68	0,68	0,68
ESVMC4/C-SF-28S	0,68	0,66	0,64	0,62	0,62	0,62
ESVMC4/C-SF-36S	0,68	0,66	0,64	0,62	0,62	0,62
ESVMC4/C-SF-45S	0,67	0,65	0,63	0,61	0,61	0,61
ESVMC4/C-SF-50S	0,67	0,65	0,63	0,61	0,61	0,61
ESVMC4/C-SF-56S	0,67	0,65	0,63	0,61	0,61	0,61

Графики звукового давления

Нормированные кривые для оценки шума
Точка замера: 1,5 ниже расположения блока.
Параметры электропитания: 220-240 В~, 50 Гц






Температура

ESVMC4/C-SF-15S


Охлаждение

Угол воздушной струи: 40°



Обогрев


Угол воздушной струи: 50°



ESVMC4/C-SF-22S


Охлаждение

Угол воздушной струи: 40°



Обогрев


Угол воздушной струи: 50°



ESVMC4/C-SF-28S


Охлаждение

Угол воздушной струи: 40°



Обогрев


Угол воздушной струи: 50°



ESVMC4/C-SF-36S


Охлаждение

Угол воздушной струи: 40°



Обогрев


Угол воздушной струи: 50°



ESVMC4/C-SF-45S


Охлаждение

Угол воздушной струи: 40°



Обогрев


Угол воздушной струи: 50°



ESVMC4/C-SF-50S


Охлаждение

Угол воздушной струи: 40°




Обогрев

Угол воздушной струи: 50°



ESVMC4/C-SF-56S




Технические характеристики

Теплообменник и вентилятор внутреннего блока

Модель	ESVMC4/ C-SF-15S	ESVMC4/ C-SF-22S	ESVMC4/ C-SF-28S	ESVMC4/ C-SF-36S	ESVMC4/ C-SF-45S	ESVMC4/ C-SF-50S	ESVMC4/ C-SF-56S	
Тип теплообменника	-	Многоходовой кожухотрубный с поперечным оребрением						
Материал труб	мм	Медь						
Наружный диаметр		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ряды	-	2	2	2	2	3	3	3
Материал оребрения	мм	Алюминий						
Шаг		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Макс. уровень рабочего давления	МПа	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
Общая площадь поверхности	м ²	0,17	0,17	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Число теплообменников в блоке	-	1	1	1	1	1	1	1
Вентилятор внутреннего блока	Многолопастный центробежный вентилятор							
Количество в блоке		1	1	1	1	1	1	1
Наружный диаметр	мм	322	322	322	322	322	322	322
Число оборотов (220 В) (Slo/Lo/Me/Hi)	об/мин	400/435/460/500	400/435/460/500	400/435/480/515	420/450/500/550	480/515/600/650	500/600/650/700	560/650/740/830
Номинальный расход воздуха (Slo/Lo/Me/Hi)	м ³ /ч	335/370/390/430	335/370/390/430	350/390/430/470	350/390/430/490	400/424/524/560	424/524/570/660	480/560/650/750
Двигатель вентилятора внутреннего блока	Водонепроницаемый корпус							
Метод запуска	Привод пост.тока							
Номинальная мощность	Вт	57	57	57	57	57	57	57
Количество	-	1	1	1	1	1	1	1
Класс изоляции	-	E	E	E	E	E	E	E

Трубопровод хладагента



Обозначение	Наименование
1	Теплообменник
2	Распределитель типа «Паук»
3	Фильтр
4	ЭРВ (электронный расширительный вентиль)

Электрические характеристики

Модель	Параметры электропитания блока			Допустимое напряжение		Двигатель вентилятора внутреннего блока	
	Напряжение(B)	Фаза	Гц	Макс.	Мин.	RNC	IPT
4-поточные мини-системы кассетного типа	ESVMC4/C-SF-15S					0,25	0,08
	ESVMC4/C-SF-22S					0,25	0,08
	ESVMC4/C-SF-28S					0,25	0,08
	ESVMC4/C-SF-36S	220~240	1	50	264	198	0,25
	ESVMC4/C-SF-45S					0,25	0,08
	ESVMC4/C-SF-50S					0,25	0,08
	ESVMC4/C-SF-56S					0,25	0,08


Напряжение (В) Номинальное напряжение питания блока (В) RNC: потребляемый ток (А)
 Фаза: 1 фаза IPT: потребляемая мощность (кВт)
 Гц Частота

Установки системы управления и безопасности

Внутренний блок

Модель	ESVMC4/C-SF-15S ... 56S		
Термостат защиты двигателя теплообменника внутреннего блока	Выключение	°C	100±5
	Включение	°C	90 ±5
Защитный предохранитель	A		5
Защита от замораживания			
Активация защитного термостата от замерзания внутреннего блока	Включение	°C	0
	Выключение	°C	14
Дифференциал		°C	+2

Электрическая схема



Опциональные узлы и компоненты для внутреннего блока

Опциональные узлы и компоненты		Тип внутреннего блока 4-поточные кондиционеры кассетного типа
Тип	Модель	
Проводной блок дистанционного управления	ESVM-J01	•
Беспроводной блок дистанционного управления	ESVM-L01	
Комплект для беспроводного приемника	JS-SF2	•
Центральная станция	ESVM-J01C	•
	ESVM-S01H	•
Распределительная коробка	EHCH-160D	•
	EHCH-280D	•


Дополнительные принадлежности в комплекте

Дополнительные принадлежности	Кол-во	Назначение
Монтажный шаблон	1	Для разметки монтажного отверстия в подвесном потолке при установке устройства.
Шайбы (M10)	8	Для установки блока
Дренажный шланг	1	
Хомут для шланга	1	Для присоединения дренажной трубы
Изоляция (22ID)	1	
Изоляция (28ID)	1	Для подсоединения труб хладагента
Стяжка	8	Для закрепления изоляции трубопровода
Болт	2	
Уплотнительная прокладка	1	


Монтаж

Первичная проверка

- Установите внутренний блок, обеспечив свободное пространство со всех сторон, достаточное для нормальной эксплуатации и технического обслуживания, как указано ниже.
- На потолке рядом с зоной подключения труб к устройству необходимо предусмотреть дверцу доступа для обслуживания.
- Убедитесь, что потолок достаточно прочен, чтобы выдержать вес внутреннего блока.
- Для корректной установки воздушной решетки поверхность подвесного потолка должна быть ровной.



- Выберите место установки, обеспечив -
 - (A) минимальное свободное пространство
 - (B) наклон сливной трубы: 1/25~1/100



Место установки внутреннего блока

- Продумайте схему распределение воздушного потока и выберите подходящее место для установки внутреннего блока, чтобы обеспечить равномерную температуру воздуха в помещении.

Рекомендуется устанавливать внутренний блок на высоте 2,5 м от пола.

Если устройство установлено выше, рекомендуется также настроить скорость вращения вентилятора для равномерного распределения воздуха.

- Не помещайте легковоспламеняющиеся предметы в зону обслуживания внутреннего блока.
- Не допускайте блокировки отверстий, чтобы не препятствовать впуску или выпуску воздуха. Не устанавливайте кондиционер в мастерской или на кухне, где во внутренний блок будут проникать пары масла или масляный туман.
- Оседание паров масла на теплообменник может ухудшить работу внутреннего блока и привести к повреждению пластмассовых деталей.
- Будьте внимательны при установке внутреннего блока в больницах или других учреждениях, где используется электронное оборудование.

(A) Не устанавливайте внутренний блок в местах, где есть вероятность излучения электромагнитных волн непосредственно на распределительную коробку, кабель или пульт дистанционного управления

(B) Устанавливайте внутренний блок и связанные с ним компоненты как можно дальше от устройств, излучающих электромагнитные волны – по крайней мере, на расстоянии не менее 3 метров от них.

(C) Дистанционный выключатель помещайте в металлический короб. Кабель дистанционного управления укладывайте в металлическую трубу. Заземлите металлический короб и металлическую трубу.


(D) В местах, где источник питания генерирует вредные помехи, устанавливайте фильтр защиты от помех.

- Во избежание коррозии теплообменника не устанавливайте внутренний блок в местах, где присутствуют пары кислоты или щелочи.

Отверстие в подвесном потолке и подвесные болты

- Выберите подходящее место для установки внутреннего блока. Предусмотрите пространство для прокладки трубопровода, проводов и для технического обслуживания.
- Вырежьте в подвесном потолке отверстие для внутреннего блока и установите подвесные болты, как показано на рис. ниже.


Ед. изм.: мм




Отверстие в подвесном потолке и подвесные болты

- Потолок должен быть выровнен по горизонтали, иначе корректный отвод конденсата будет невозможным.
- Укрепите кромки отверстия в подвесном потолке.
- Установите подвесные болты, как показано на рисунке.


• Бетонная плита



• Стальная балка




Установочные размеры для внутреннего блока




Внутренний блок и воздушная панель

Монтаж внутреннего блока

- Установите гайки и шайбы на подвесные болты



- Поднимите внутренний блок с помощью подъемного устройства. Не прилагайте усилий к поддону для воды.
- Закрепите внутренний блок, надев шайбы и завернув гайки.



Примечание

Если подвесной потолок уже установлен, завершите все работы по прокладке труб и проводов внутри потолка, и только потом приступайте к подвешиванию внутреннего блока.



Выравнивание внутреннего блока в монтажном отверстии по отношению к подвесному потолку

- С помощью уровня приайте правильную ориентацию дренажному поддону, чтобы избежать неправильной работы сливного механизма. Сторона с дренажной трубой должна быть примерно на 1-2 мм ниже других.**
- Затяните гайки подвесных кронштейнов после завершения регулировки.**


1. Монтажный шаблон находится в картонной коробке. Вырежьте его.



2. Выровняйте внутренний блок с помощью включенной в комплект контрольной линейки.

**(а) Потолочный монтаж спанелью**

Проверьте глубину подвесного потолка и внутреннего блока на каждом углу
Проверьте размер каждой стороны

(б) Потолочный монтаж без панели**Монтаж воздушной панели**

- Порядок установки воздушной панели детально описан в Руководстве по установке.
- Проверьте правильность соединений между внутренним блоком и воздушной панелью.

(1) Снятие воздухозаборной решетки с панели**Шаг 1**

Потяните зажим воздухозаборной решетки как показано на рисунке и опустите ее на угол примерно 45 градусов.



* Сместите выступы в направлении, указанном стрелками.

Снятие воздухозаборной решетки**Примечание**

Не прикасайтесь к жалюзи во время монтажных работ.

Не пытайтесь снять решетку, когда она находится под углом 90° к поверхности панели.

Шаг 2


Задержите решетку под наклоном.

Шаг 3

Потяните воздухозаборную решетку к себе.

(2) Установка декоративной панели**Шаг1**


Потяните элемент (1) в направлении стрелки, как показано на рисунке ниже, чтобы снять угловую пластину.

**Шаг 2**

Выровняйте трубу хладагента внутреннего блока по «метке выравнивания» на панели.


Шаг 3

Прикрепите панель к подвесным кронштейнам внутреннего блока с помощью длинных винтов M6 с крестообразным шлицем, поставляемых для крепления панели.



Шаг 4

Убедитесь, что расстояние между нижней поверхностью внутреннего блока и потолком составляет не менее 30 мм (см. рис. 2.4 ниже).




Затяните длинные болты. Неправильная затяжка длинных болтов может привести к дефектам, показанным на рисунке ниже.




Конденсация

Если после закрепления длинных болтов между панелью и потолком все еще остается зазор, отрегулируйте положение корпуса внутреннего блока.




Положение корпуса внутреннего блока можно отрегулировать по высоте через угловое отверстие на закрепленной панели, при условии, что это не повлияет на уровень самого корпуса, дренажной трубы и т.п.



Будьте осторожны, так как перекос корпуса может привести к вытеканию воды из поддона.

Присоединение панели**Шаг 1**

Панель имеет соединительный разъем, см. рис. ниже. Снимите клейкую ленту, которой он закрыт и соедините его с разъемом на корпусе, как показано на рисунке ниже.



Разъем для подключения двигателя автоматического воздушного дефлектора (на корпусе) (20-контактная белая колодка, используется для подключения слаботочных устройств)

Разъем для подключения двигателя автоматического воздушного дефлектора (на панели) (20-контактная белая колодка, используется для подключения слаботочных устройств)



Перед подсоединением к разъемам отключите питание, иначе режим автоматического движения жалюзи может функционировать неправильно.

Шаг 2

По завершении подключения установите воздухозаборную решетку. При установке вставьте ременную петлю (1) в отверстие панели, как описано в разделе 2.2. Воздухозаборную решетку можно ориентировать в любом из четырех направлений путем ее вращения. Если в помещении установлено несколько внутренних блоков, можно выбирать любую ориентацию решетки.



Тестовый запуск

Установленная панель должна быть испытана в соответствии с требованиями инструкции по монтажу и обслуживанию.

Регулировка жалюзи

Шаг1


Включите главный источник питания.

Шаг 2

Нажмите кнопку «» (ВКЛ/ВЫКЛ) на пульте дистанционного управления, чтобы запустить систему.

Шаг3

(Автоматическое движение жалюзи)



(Фиксированное положение жалюзи)


 Нажмите кнопку «» или «» и выберите «» (Автоматическое движение жалюзи). Жалюзи начинают двигаться автоматически. Нажмите кнопку еще раз, и жалюзи перестанут двигаться.

Шаг 4

По ходу движения жалюзи ЖК-дисплей показывает их положение.



Непрерывная смена позиции



Положение жалюзи



Направление воздушного потока определяется местоположением кондиционера, формы помещения, расстановки в нем мебели и т.д. Если ощущается недостаток прохлады или эффект обогрева, отрегулируйте направление воздушного потока.

Положение жалюзи, отображаемое на дисплее, может отличаться от их фактического положения. Оно устанавливается по изображению на дисплее при фиксированном угле жалюзи. Автоматическое движение жалюзи не останавливается не сразу после нажатия кнопки «» или «».

Охлаждение в помещении с влажностью выше 80% может привести к образованию конденсата на панели и жалюзи.

Прокладка трубопровода хладагента


В контуре используйте хладагент R410A. При проведении теста на герметичность не закачивайте в контур кислород, ацетилен или другие легковоспламеняющиеся и ядовитые газы. Они чрезвычайно опасны и могут вызвать взрыв. Для этих испытаний рекомендуется использовать азот.

Материалы трубопровода

- Подготовьте трубы из меди, которые можно приобрести на месте.
- При выборе медных труб руководствуйтесь следующей таблицей.
- Выбирайте трубы из чистой меди. Убедитесь, что внутри нет пыли или влаги. Перед подключением труб продуйте их азотом или сухим воздухом, чтобы удалить пыль или другие посторонние частицы.

Трубные соединения

- Точки подключения и диаметр труб показаны на рисунках ниже.




Точки подсоединения труб

Ед. изм.: мм (дюймы)

Производительность внутреннего блока (10^3 БТЕ)	Трубагазовой линии	Трубажидкостной линии
15-56	$\varnothing 12,7(1/2)$ ※	$\varnothing 6,35(1/4)$

Поскольку колпачковая гайка для газовой трубы предназначена исключительно для хладагента R410A, развалцовка труб, подключаемых на месте установки, отличается от той, что применяется при использовании R22 и R407C. При выполнении развалцовки принимайте во внимание размеры, указанные ниже: (см. рис.)



Развальцовка


Наружный диаметр трубы (a)	$\varnothing 12.7(1/2)$	$\varnothing 15.88(5/8)$	
Наружный диаметр-развалцовки (D)	R410A	16,2	19,4

- Как показано на рис., для затяжки гайки следует пользоваться двумя гаечными ключами одновременно.

Диаметр трубы	Момент затяжки (Н м)
$\varnothing 6,35$	20
$\varnothing 9,53$	40
$\varnothing 12,7$	60
$\varnothing 15,88$	80
$\varnothing 19,05$	100

Момент затяжки гайки

- По завершении подсоединения трубы хладагента изолируйте охлаждающий контур изоляцией, приобретенной на месте. См. рис



- Прежде, чем пропускать трубу через отверстие в стене, закройте конец трубы защитной пленкой.
- Не кладите трубу на землю, не надев предварительно защитной пленки на ее конец.

Не кладите трубы на землю без защиты

Правильно



Неправильно


Закройте пленкой или заглушкой

- Слив и заправка хладагента
Следуйте указаниям инструкции по монтажу и обслуживанию наружного блока
Избыточное или недостаточное количество хладагента является основной причиной нарушения работы системы.
Заправляйте строго необходимое количество хладагента.

Дренаж

- Ниже показано местоположение дренажного штуцера.
- Подготовьте поливинилхлоридную трубу с внешним диаметром 32 мм.

- Прикрепите трубку к сливному шлангу, используя клейкую ленту и хомут, который входит в комплект. Дренажный трубопровод должен иметь уклон с шагом от 1/25 до 1/100.




- Общая длина $a + b + c$ должна быть в пределах 1100 мм.
 - В случае подъема дренажной трубы на выходе сделайте все так, как показано на рисунке выше.
 - Высота подъема дренажной помпы должна составлять не более 500 мм
4. После подсоединения к сливному шлангу изолируйте дренажную трубу.



Если относительная влажность окружающего воздуха или воздуха на впуске составляет более 80%, необходимо изготовить вспомогательный поддон для воды и установить его под внутренним блоком, как показано на рис. ниже.






- Дренажная труба должна иметь уклон, иначе после выключения блока конденсат будет стекать обратно, и попадать в комнату.
- Дренажная труба не должна иметь соединения с канализацией.

- Если для нескольких внутренних блоков используется общая дренажная труба, у самого дальнего блока она должна быть расположена выше с постепенным уклоном в сторону остальных. Выбор размера дренажных труб зависит от холодоизделийности и количества внутренних блоков.
- После подключения электропроводки и дренажного трубопровода убедитесь в беспрепятственном стекании воды, следуя описанной ниже процедуре.
 - Включите питание.
 - Залейте в какую-нибудь емкость 1,5–2 л воды.
 - Убедитесь в беспрепятственном стекании воды по трубе и отсутствии протечек.

- Начинайте закачивать воду через воздуховыпускное отверстие.

Вставьте конец шланга между теплообменником и поддоном для воды.



Электромонтаж



- Перед выполнением электромонтажных работ или периодических проверок **ОТКЛЮЧИТЕ** питание внутреннего и наружного блоков и подождите не менее трех минут.
- Убедитесь, что вентиляторы внутреннего и наружного блоков остановились.
- Защищайте провода, дренажные трубы и электрические детали от грызунов и других мелких животных. Если этого не сделать, грызуны могут повредить незащищенные узлы, что может привести к возгоранию.
- Не допускайте контакта проводов с трубопроводом хладагента, краями листового металла и электрическими компонентами блока. Иначе существует опасность повреждения

проводов или даже возникновения пожара.

- Используйте прерыватель замыкания на землю средней чувствительности с временем срабатывания не более 0,1 секунды. Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Провода должны быть надежно закреплены. Внешнее усилие, приложенное к клеммам, может привести к пожару.
- Никогда не подключайте клеммную колодку питания кондиционера к кабелю электропитания. Подвод питания для внутреннего блока кондиционера осуществляется через распределительную коробку. Тщательно рассчитывайте параметры проводки, так как слишком низкая мощность проводки зачастую становится причиной пожара.
- Не запускайте систему до полной проверки всех контрольных точек.



- **Оберните провода липкой лентой или другим материалом и герметизируйте точки подключения, чтобы защитить их от проникновения конденсата или насекомых.**
- **Входное отверстие в распределительной коробке должно быть оснащено зажимами для надежного закрепления проводов.**
- **С помощью стяжки закрепите**
- **в распределительной коробке провод пульта дистанционного управления.**
- **Затяните винты с надлежащим моментом.**

M4: 1.0-1.3 Н·м
 M5: 2.0-2.4 Н·м
 M6: 4.0-5.0 Н·м
 M8: 9.0-11.0 Н·м
 M10: 18.0-23.0 Н·м

Общая проверка


1. Приобретая на месте электрические компоненты (выключатели питания, автоматические размыкатели цепей, провода, кабелепроводы и клеммы) убедитесь в их соответствии государственным электротехническим нормативам.
2. Убедитесь, что напряжение источника питания находится в пределах $\pm 10\%$ от номинального напряжения. Система не может быть запущена при слишком низком напряжении в электросети.

3. Проверьте нагрузочную способность.
4. Убедитесь, что подключен заземляющий провод.
5. Установите главный выключатель с расстоянием между фазами не менее 3,5 мм.


Подключение электропроводки

Подключение электропроводки для внутреннего блока показано на рисунке.

1. Подключите сигнальные провода к печатной плате в распределительной коробке, пропустив их через отверстие в корпусе коробки.
2. Подсоедините провода питания и заземления к соответствующим клеммам в распределительной коробке.
3. Подсоедините провода внутреннего и наружного блоков к клеммам распределительной коробки.
4. Крепко зажмите провода стяжками внутри коробки.
5. После соединения всех проводов покройте точки подключения герметиком, чтобы защитить их от конденсата и насекомых.




Минимальное сечение для проводов питания указано в разделе выше.



<Подключение проводов питания>

Подключение сигнальных проводов



Характеристики силовой проводки для подключения на месте, электрические параметры внутреннего блока и сечение проводов

Производительность внутреннего блока (10^3 БТЕ)	Источник питания	Максимальный ток	Сечение провода питания	Сечение сигнального провода
15-28		0,15 А		
36		0,16 А		
45	220-240 В	0,23 А		
50	перем., 50 Гц	0,3 А		
56		0,39 А		
Суммарный ток (А)	Провод питания (мм ²)			
I<6	2,5			
6<I<10	2,5			
10<I<16	2,5			
16<I<25	4			
25<I<32	6			
32<I<40	10			
40<I<63	16			
63<I	1			

Если ток превышает 63 А, не используйте последовательное подключение проводов.

Примечание:

1. Монтажная электропроводка должна соответствовать местным электротехническим нормативам, а все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированными специалистами.
2. По указанным выше сечениям проводов питания руководствуйтесь соответствующими стандартами.
3. Если провод питания подключается через распределительную коробку последовательно, проверьте суммарную величину ток и выберите сечение по приведенной выше таблице.
4. Как минимум, провод питания должен соответствовать требованиям, предъявляемым к кабелям с оболочкой из неопрена № 57, указанным в IEC60245-1, и иметь проводники из меди.
5. Характеристики проводов для слаботочной сигнальной цепи должны быть не ниже, чем для экранированных проводов RVV(S)F или аналогичных, а экранирующий слой должен быть заземлен.



- **Не эксплуатируйте систему, пока не будут проверены все контрольные точки.**
 - A. Убедитесь, что электрическое сопротивление между клеммами и землей более 1 МОм. Если это не так, не запускайте систему, пока не обнаружите и не устраниете утечку тока.
 - B. Убедитесь, что запорные клапаны наружного блока полностью открыты, и только после этого запускайте систему.
 - C. Убедитесь, что выключатель основного источника питания включен уже более 4 часов, чтобы компрессор прогрелся нагревателем.
- **Во время работы системы:**
 - A. Не прикасайтесь к узлам линии нагнетания газа, так как температура камеры компрессора и труб на стороне нагнетания составляет более 90°C.
 - В. НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ КОНТАКТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.** Это может привести к серьезной аварии.

Тестовый запуск

Тестовый запуск производится в соответствии с указаниями в инструкции по монтажу и обслуживанию.

Установки системы управления и безопасности


Внутренний блок

Производительность внутреннего блока (10^3 БТЕ)		15-56	
Номинал предохранителя в цепи управления внутреннего блока	A	5	
Защита от замораживания	Выключение	°C	0
Температура	Включение	°C	14
Заданный перепад температуры		°C	2

Подготовка к эксплуатации

Настройка DIP-переключателей

- Установка DIP-переключателей производится при отключенном питании внутреннего и наружного блоков. В противном случае настройки будут недействительными.
- Расположение DIP-переключателей показано на рисунке ниже



- Настройка шести DIP-переключателей, расположенных на печатной плате внутреннего блока, производится перед тестовым запуском на основе следующих инструкций. Нельзя запускать систему до завершения настройки DIP-переключателей.
 - Адреса внутренних блоков (DSW6): Все внутренние блоки нумеруются в соответствии с приведенной ниже схемой. Нумерация наружных блоков начинается с нуля (0).

Метод настройки	DSW6 (значения 0-63)	Пример: установка адреса «16»
	 Примечание: Метод кодирования 8421	 Пример: установка адреса «16»

- Требуется установить номер холодильной системы (DSW5). Перед отправкой с

завода все выключатели устанавливаются в положение ВЫКЛ.


Метод настройки 2	DSW5 (значения 0-63)	Пример: установка адреса «16»
	 Примечание: Метод кодирования 8421	 Пример: установка адреса «16»



1	2	3	4	5	6	No.
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	2
1	1	0	0	0	0	3
0	0	1	0	0	0	4
1	0	1	0	0	0	5
0	1	1	0	0	0	6
1	1	1	0	0	0	7
0	0	0	1	0	0	8
1	0	0	1	0	0	9
0	1	0	1	0	0	10
1	1	0	1	0	0	11
0	0	1	1	0	0	12
1	0	1	1	0	0	13
0	1	1	1	0	0	14
1	1	1	1	0	0	15


1	2	3	4	5	6	No.
0	0	0	0	1	0	16
1	0	0	0	1	0	17
0	1	0	0	1	0	18
1	1	0	0	1	0	19
0	0	1	0	1	0	20
1	0	1	0	1	0	21
0	1	1	0	1	0	22
1	1	1	0	1	0	23
0	0	0	1	1	0	24
1	0	0	1	1	0	25
0	1	0	1	1	0	26
1	1	0	1	1	0	27
0	0	1	1	1	0	28
1	0	1	1	1	0	29
0	1	1	1	1	0	30

ВКЛ.



ВЫКЛ.:

ВКЛ.



ВЫКЛ.

- c. Аварийный сброс (DSW7)
 * Заводские установки
 Если на клеммы 1 и 2 терминального блока 2 (TB2) будет случайно подан сильный ток, предохранитель печатной платы перегорит. В таком случае необходимо восстановить соединение, а затем установить переключатель №1 в положение ВКЛ.

Символ «■» указывает состояние DIP-переключателя. Состояние переключателей, показанное на диаграмме, является заводской установкой.



Перед изменением состояния DIP-переключателей необходимо отключать источник питания.

В противном случае настройки будут недействительными.

Установка скорости вращения вентилятора

Объем подачи воздуха можно изменять, регулируя статическое давление (C5) с помощью проводного блока управления. Эта процедура описана в инструкции по монтажу обслуживанию проводного блока управления.

Высота потолка 15-56	Настройка проводного блока управления
2,7 м макс.	C5=00
2,7-3,0 м	C5=01
3,0-3,5 м	C5=02

Чистка фильтра



Не запускайте систему без воздушного фильтра, который защищает теплообменник внутреннего блока от засорения.

Перед снятием фильтра выключите главный выключатель питания. (На дисплее может появиться индикация предыдущего режима работы).


Снятие фильтра

Примерно через 1200 часов работы на дисплее блока дистанционного управления появляется индикация «FILTER».

Следуя приведенным ниже инструкциям, снимите воздушный фильтр.

Шаг 1

Снимите решетку воздухозаборного отверстия. Потяните зажим воздухозаборной решетки как показано на рисунке и опустите ее на угол примерно 45 градусов.



Снятие воздухозаборной решетки



Не пытайтесь тянуть воздухозаборную решетку, когда она расположена под прямым углом к панели.

Шаг 2

Задержите решетку под наклоном.

Шаг 3

Потяните воздухозаборную решетку к себе.

Чистка воздушного фильтра

Следуя приведенным ниже инструкциям, очистите воздушный фильтр.

Шаг 1

Удалите грязь с фильтра с помощью пылесоса или струи воды из-под крана.



Температура воды не должна превышать 40 °C.

Шаг 2

Стряхнув остатки влаги, оставьте воздушный фильтр сушиться в тени.

Сброс индикации фильтра

После очистки воздушного фильтра нажмите кнопку «RESET». Индикация «FILTER» исчезнет, и будет установлено время следующей очистки фильтра.

Поиск и устранение неисправностей



В случае переполнения дренажного поддона внутреннего блока, остановите кондиционер и свяжитесь с сервисным отделом.

Если вы почувствуете запах гори или увидите белый дым, выходящий из блока, выключите главный источник питания и свяжитесь с сервисным отделом.

Если решить проблему не удастся

Если проблема по-прежнему сохраняется даже после выполнения описанных ниже действий, свяжитесь с сервисным отделом и предоставьте следующую информацию.

1. Название модели
2. Описание проблемы
3. Номер аварийного кода, который выводится на дисплее

Кондиционер не работает

Проверьте, правильно ли установлена температура (SET TEMP).

Недостаточное охлаждение или недостаточный обогрев

- Проверьте воздуховпускное и воздуховыпускное отверстия наружного и внутреннего блоков на отсутствие препятствий для воздушного потока.
- Проверьте, не слишком ли много источников тепла в комнате.
- Проверьте, не запылен ли воздушный фильтр.

- Убедитесь, что окна и двери закрыты.
- Убедитесь, что температура наружного воздуха не выходит за пределы рабочего диапазона системы.

Это не ненормально

- Из внутреннего блока исходит запах Появление запаха во внутреннем блоке возможно после длительного периода работы кондиционера. Очистите воздушный фильтр и панели или обеспечьте хорошую вентиляцию.
- Шум деформированных узлов и деталей
- Во время запуска или остановки системы может быть слышен механический шум. Это связано с тепловой деформацией пластиковых деталей. Это не ненормально.
- Пар из теплообменника наружного блока
- Во время размораживания лед на поверхности теплообменника наружного блока начинает таять, что приводит к образованию пара.
- **Роса на воздушной панели**
Если кондиционер долго работает в режиме охлаждения при высокой влажности (более 27 °C/80% отн. вл.), на панели воздушной решетки может появляться роса.
- **Шум перетекания хладагента**
Во время запуска или остановки системы может быть слышен шум, издаваемый потоком хладагента.

Примечание:

Главный выключатель всегда должен оставаться включенным (кроме тех случаев, когда вы в течение длительного времени не пользуетесь кондиционером), так как нагреватель масла должен поддерживать нужную температуру масла после остановки компрессора.

Сертификация

Товар соответствует требованиям

- TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
 TP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
 TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

№ Сертификата

RU C-LV.AY46.B.04589/19

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 401401, 401402, 401403, 401404, 401405, 500602, 500603, 500604, 500605, 500606 от 22.05.2019,

выданных ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21A365) Протокола испытаний № 1745к-19/430, 1746к-19/430, 1747к-19/430, 1748к-19/430, 1749к-19/430 от 23.05.2019, выданного Испытательной лабораторией Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21ГА31) Акт анализа состояния производства органа по сертификации «РОСТЕСТ-Москва» №190425-007/290 от 23.05.2019

Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технических регламентов. Схема сертификации: 1с

Срок действия

С 24.05.2019 по 23.05.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «РОСТЕСТ- Москва» Акционерного общества «Региональный орган по сертификации и тестированию»
 Место нахождения (адрес юридического лица): 117418, Российская Федерация, город Москва, Нахимовский проспект, дом 31
 Аттестат аккредитации № RA.RU.10AY46
 срок действия с 27.04.2015
 Телефон: +7 (495) 668-27-42 Адрес электронной почты: info@rostest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Ай.Эр.Эм.Си.»
 Место нахождения (адрес юридического лица): 119049, Россия, город Москва, проспект Ленинский, д. 6, Стр. 7, Кабинет 14

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SIA «Green Trace»
 Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
 Латвия, LV-1004, Biekensalas iela, 21, Riga, Latvia
 Согласно приложению бланк № 0662359, всего 16 позиций

Условия гарантии

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества!

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ и только на изделия, купленные на территории РФ. Гарантия распространяется только на дефекты производственного характера (дефекты материала, изготовления или сборки изделия). Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей или изделия в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийные работы выполняются уполномоченной производителем организацией.

Правильное заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном. Он должен быть полностью и правильно заполнен, а также иметь штамп организации Продавца с отметкой о дате продажи. При первом запуске в эксплуатацию, организация производившая его, должна поставить свой штамп с отметкой о дате запуска.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Общие правила установки (подключения) изделия

Установка и/или подключение изделий допускается исключительно специалистами специализированных организаций, имеющими лицензии, установленные российским законодательством на данный вид работ.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях, а также информацию об адресах и телефонах сервисных центров, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание, Вы можете узнать у Продавца при покупке оборудования, а так же позвонив в центр технической поддержки **8-800-500-07-75** или в сеть интернет по адресу:

www.home-comfort.ru/service

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технологических характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателей и не влекут за

собой обязательств по изменению и/или улучшению ранее выпущенных изделий.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а так же стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Срок действия гарантии.

Настоящая гарантия имеет силу только в случае, если Гарантийный талон полностью, правильно и разборчиво заполнен и в нем указаны: модель изделия, его серийный номер, наименование и адрес Продавца, дата продажи, а также имеется подпись и штамп Продавца.

Условием предоставления дополнительного сервисного обслуживания является обязательное проведение ежегодного технического обслуживания водонагревателя, специалистом авторизованного сервисного центра с занесением информации в соответствующие графы гарантийного талона, с момента начала эксплуатации.

При отсутствии соответствующих документов гарантийный срок исчисляется с момента изготовления оборудования. Дата изготовления определяется по серийному номеру на заводской табличке.

Гарантия на оборудование – 3 года.

Действительность гарантии

Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей изделия в срок не более 45 (сорока пяти) дней. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произшедшего в результате переделки и регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности. Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец и Изготовитель не несут ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием Покупателем купленного изделия надлежащего качества без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

Настоящая гарантия не распространяется на :

- Монтажные работы, а так же регламентные работы при плановых технических обслужи-

- ваниях, включая диагностические и регулировочные работы, а также расходуемые при этом материалы.
- Любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.
 - Нормальный износ любых других деталей, естественное старение лакокрасочного покрытия, резиновых элементов (прокладки и уплотнения) и других смесных и быстроизнашивающихся деталей и узлов имеющих свой ограниченный срок службы, а так же на затраты связанные с воздействием выпадающих из нагреваемой воды солей (накипи).
 - Слабые посторонние звуки, шум, вибрация, которые не влияют на характеристики и работоспособность изделия или его элементов.
 - Ущерб в результате неполного или несоответствующего обслуживания (например, не выполнение ежегодного технического обслуживания).

Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:

- Если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия;
- Использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом (изготовителем);
- Наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин, и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной несправности изделия;
- Ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска в эксплуатацию изделия не уполномоченными на то организациями/лицами;
- Стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин находящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- Неправильного подключения изделия к водопроводной сети, а также неисправностей (не соответствия рабочим параметрам и безопасности) водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- Неправильного хранения изделия;

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п.11 "Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" Пост.Правительства РФ от 19.01.1998, №55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона "О защите прав потребителей" и ст. 502 ГК РФ.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах в соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей" предоставлена Покупателю в полном объеме;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации на русском языке;
- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания, особенностями монтажа и эксплуатации купленного изделия;
- Покупатель претензий к внешнему виду, комплектности купленного изделия не имеет.

Покупатель: _____

Подпись: _____

Дата: _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Заполняется при продаже

Модель / Модель:
Серийный номер / Серійний номер:
Наименование и адрес продавца
Телефон
Дата продажи
Ф.И.О и подпись продавца

Штамп продавца

Заполняется при монтаже и пуске в эксплуатацию
Дата монтажа
Дата пуска в эксплуатацию
Наименование и адрес организации
Телефон
Ф.И.О и подпись технического специалиста

Штамп организации

Заполняется при проведении технического обслуживания

Дата технического обслуживания	Наименование и адрес авторизованной организации	Ф.И.О технического специалиста	Список выполненных работ	Подпись и штамп	Замечания/ рекомендации		

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ/ВИПУЧАЕТЬСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАННЯ/
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Модель/ Модель:
Серийний номер/ Серійний номер:
Дата покупки/Дата покупки:
Штамп продавца/ Штамп продавца

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию/ Дата пуску в експлуатацію:

Штамп организациї, производившей пуск в эксплуатацию/
Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ/ВИПУЧАЕТЬСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАННЯ/
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Модель/ Модель:
Серийний номер/ Серійний номер:
Дата покупки/Дата покупки:
Штамп продавца/ Штамп продавца

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию/ Дата пуску в експлуатацію:

Штамп организациї, производившей пуск в эксплуатацию/
Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ/ВИПУЧАЕТЬСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАННЯ/
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Модель/ Модель:
Серийный номер/ Серійний номер:
Дата покупки/Дата покупки:
Штамп продавца/ Штамп продавца

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию/ Дата пуску в експлуатацію:

Штамп организациї, производившей пуск в эксплуатацию/
Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ/ВИПУЧАЕТЬСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАННЯ/
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Модель/ Модель:
Серийный номер/ Серійний номер:
Дата покупки/Дата покупки:
Штамп продавца/ Штамп продавца

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию/ Дата пуску в експлуатацію:

Штамп организациї, производившей пуск в эксплуатацию/
Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію

Ф.И.О. покупателя/ П.И.Б. покупца:

Ф.И.О. покупателя/ П.И.Б. покупца:

Адрес/Адреса:

Адрес/Адреса:

Телефон/ Телефон:

Телефон/ Телефон:

Код заказа:

Код заказа:

Дата ремонта/ Код замовлення:

Дата ремонта/ Код замовлення:

Сервис-центр/Сервис-центр:

Сервис-центр/Сервис-центр:

Мастер/Майстер:

Мастер/Майстер:

Ф.И.О. покупателя/ П.И.Б. покупца:

Ф.И.О. покупателя/ П.И.Б. покупца:

Адрес/Адреса:

Адрес/Адреса:

Телефон/ Телефон:

Телефон/ Телефон:

Код заказа:

Код заказа:

Дата ремонта/ Код замовлення:

Дата ремонта/ Код замовлення:

Сервис-центр/Сервис-центр:

Сервис-центр/Сервис-центр:

Мастер/Майстер:

Мастер/Майстер:



В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.

Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).

Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией Electrolux AB (публ.).

www.home-comfort.ru
www.electrolux.ru

EAC CE IPX0  